



**Code 1440**

**FOR wooden door / Steel door**

**Direction left and right compatible**

**Face Recognition / Palm Print / Password**

**IC 13.56 MHz MI fare card**

**Mechanical key Emergency**

**100 Face recognition / palm print USER**

**5 Password**

**It speaks in English**

**It works indoor environments only**

**Battery 8X1.5V AA**

**There is emergency power input 5V 2A Micro USB**

المواصفات باللغة العربية





**كود 1440**

**يركب على الابواب الخشب والمصفحة**

**يركب بالاتجاهين يمين ويسار**

**يعمل بي بصمة الوجة و بصمة الكف**

**والرقم السري والكارت (اي سي ماي فير 13.56 ميجاهرتز)**

**ومفتاح المعدني العادي للطوارئ**

**سعة تخزين 100 مستخدم**

**منهم 5 رقم سري**

**ناطق باللغة الانجليزية**

**يعمل في البيئات الداخلية فقط**

**يعمل بعدد 8 بطاريات 1.5 فولت**

**كما يوجد مدخل بور للطوارئ كابل مايكرو يو اس بي**

**5 فولت 2 امبير**

TECHNOLOGY