



Hotel's lock

FOR Wooden door

It rides both directions right and left

Direction right code 2130

direction left code 2131

card works (code 69)

Mechanical key Emergency

Programming system

BY Encoder 1880

For RFID Electronic Hotel Door Lock System

It works indoor environments only

Battery 4X1.5V AA

المواصفات باللغة العربية





كالمون الفنادق یركب على الابواب الخشب

یركب بالاتجاهين اليمين واليسار

الاتجاه اليمين كود 2130

الاتجاه اليسار كود 2131

يعمل بالکارت (كود 69)

ومفتاح المعدني العادي للطوارئ

يتم برمجته بنظام برنامج الفنادق

عن طريق جهاز الإنكودار كود 1880

يعمل في البيئات الداخلية فقط

يعمل بي عدد 4 بطاريات 1.5 فولت AA